JetFlash[®]

Руководство пользователя

(Version 3.0)



Содержание

Введение	2
Комплект поставки	2
Возможности	2
Системные требования	2
Установка драйвера	
Установка драйвера для Windows [®] Me, 2000, XP, 7 и Vista	3
Установка драйвера для Мас [®] OS 9.0 и версии выше	3
Установка драйвера для Linux [®] Kernel 2.4.2 и выше	3
Форматирование JetFlash®	4
Безопасное извлечение JetFlash® из компьютера	5
Извлечение JetFlash® в Windows® Me, 2000, XP, 7 и Vista	5
Извлечение JetFlash [®] в Mac [®] OS и версий выше и Linux [®] Kernel 2.4.2 и версий в	

Введение

Благодарим Вас за покупку **JetFlash**[®] компании **Transcend**. Это миниатюрное устройство позволит Вам осуществлять обмен объемной информацией между любыми компьютерами, оснащенными USB портом. Подключив **JetFlash**[®] к Вашему компьютеру, Вы приобретаете скоростной, объемный и удобный съемный диск, идеально подходящий для переноса Ваших файлов, папок, документов, изображений и другой цифровой информации. Вдобавок, компактный размер **JetFlash**[®], надежность сохранности записанной информации и стильный дизайн удовлетворят даже самые строгие запросы.

Комплект поставки

В комплект поставки **JetFlash**® входят:

- JetFlash[®]
- Краткая инструкция
- Аксессуар (Сошлитесь на папку)

Возможности

- Совместимость с высокоскоростным USB 2.0 и с USB 1.1 портами
- Простая Plug and Play установка
- Не требует драйвера
- Питание осуществляется через USB порт. Дополнительное питание или использование батарей/аккумуляторов не требуется
- Пакет дополнительного программного обеспечения (для эффективной работы с Вашей информацией)

Системные требования

Компьютер, на котором планируется использование устройстваw должен быть оснащен USB портом и одной из нижеперчисленных операционных систем:

- Windows[®] Me / 2000 / XP/ 7/ Vista
- Mac® OS 9.0 или версией выше
- Linux[®] Kernel 2.4.2 или версией выше

Установка драйвера

Установка драйвера для Windows® Me, 2000, XP, 7 и Vista

Необходимости в драйверах нет. Эти операционные системы уже оснащены необходимыми драйверами для работы $JetFlash^{\otimes}$. Подключите $JetFlash^{\otimes}$ в свободный USB порт и операционная система самостоятельно установит файлы для работы устройства, после чего в окне My Computer (Мой компьютер) появится строка Removable Disk (Съемный диск) с присвоенной ему буквой.

Установка драйвера для Mac® OS 9.0 и версии выше

Необходимости в драйверах нет. Подключите **JetFlash**[®] в свободный USB порт и операционная система самостоятельно определит устройство.

Установка драйвера для Linux® Kernel 2.4.2 и выше

Необходимости в драйверах нет. Подключите $JetFlash^{@}$ в свободный USB порт и пропишите устройство.


Пример: 1. Создайте директорию для **JetFlash**® mkdir /**mnt/jetflash**


2. Пропишите **JetFlash**®

mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/jetflash.

Форматирование JetFlash®

- 1. Подключите **JetFlash®** и кликните правой клавишей мышки на съемном диске.
- 2. Выберите "Format" (Форматирование) в появившемся меню для форматирования $\mathbf{JetFlash}^{\mathbf{@}}$.
- 3. ОСТОРОЖНО! Форматирование уничтожает информацию на устройстве.
- 4. Нажмите клавишу "**Start**" (Старт) для начала форматирования **JetFlash**[®] и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.







Безопасное извлечение JetFlash® из компьютера

Извлечение JetFlash® в Windows® Me, 2000, XP, 7 и Vista

- 1. Выберите иконку 💆 на панели задач.
- 2. Появится всплывающее меню "Safely Remove Hardware" (Безопасное извлечение устройства). Кликнете для продолжения.



3. На экране появится сообщение: "The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system." (Теперь устройство «USB съемный диск» может быть удалено).



Извлечение JetFlash[®] в Mac[®] OS и версий выше и Linux[®] Kernel 2.4.2 и версий выше

Перетащите иконку **JetFlash**[®] в мусорную корзину. Извлеките **JetFlash**[®] из USB порта.



Информация, записанная на флэшке, может быть повреждена в случае нестабильности работы системы: при зависании системы, при извлечении JetFlash® во время редактирования файлов, который на ней находятся. Перед открытием и редактированием файлов Transcend предлагает скопировать их на жесткий диск, но не работать с файлами напрямую с флэш карты. После редактирования необходимо сохранить измененные файлы обратно на JetFlash®.